



KnockOut

El **KnockOut** es un overdrive clásico de ganancia media que ofrece una alta presencia de frecuencias medias, lo que te permite aparecer en primer plano en el contexto de una banda. Sin embargo, lo hace manteniendo una respuesta optimizada sobre los graves y pudiendo corregir la cantidad de agudos mediante el control de "tone". Obtén un sonido cremoso y orgánico en cualquier configuración.

El pedal dispone, además, de un **Booster** independiente, con el que conseguir un aumento de volumen de alrededor de 20 dB. La respuesta del **Booster** está optimizada para conseguir el aumento de volumen y sustain requerido por un guitarrista solista.

Controles:

Gain: Regula el nivel de ganancia deseado.

Tone: Actúa de forma activa sobre las frecuencias agudas.

Level: Actúa como un master volumen final.


Boost: Regula el incremento de volumen que obtendremos al activar el switch de "boost". El aumento está limitado en el primer tramo del potenciómetro para que sea controlable al combinarlo con el **KnockOut**.

Especificaciones:

- True Bypass
- Protección anti inversión de polaridad
- Led's de alta luminosidad
- Alimentación de 9V tipo Boos PSA, pin central negativo
- Bajo consumo, alrededor de los 20mA
- Alta impedancia de entrada
- Pila incluida
- Dimensiones: 120 mm x 95 mm x 35 mm
- Garantía de 2 años. Registra tu producto en: asistencia@viepedals.es

Trucos:

- Potencia el carácter de tu amplificador usando valores bajos de "gain" y altos de "level".
- Con el "gain" completamente a 0, el control de "tone" no es efectivo.
- El circuito del **KnockOut** está diseñado para ofrecer todo su rendimiento sobre un amplificador a válvulas.
- Si quieres obtener un mayor margen dinámico, puedes alimentar el **KnockOut** con mayor voltaje, preferentemente 12V. No superes los 15V o podrías dañarlo.



Configuraciones sugeridas

Pastillas Single				Pastillas Humbuckers		
Gain	Tone	Level		Gain	Tone	Level
			Tono cremoso			
			Classic blues			
			calentar el ampli			
			solista con sustain			

Recomendaciones:

- Utiliza alimentadores de corriente filtrados y estabilizados siempre que sea posible. Elíjelos frente a las pilas. Son más ecológicos y evitarás sorpresas en directo.
- Para cambiar la pila, quita los cuatro tornillos de la tapa trasera y sustitúyela por una nueva. Colócala apoyada sobre su lado más estrecho justo encima del fieltro. La tapa la sujetará por presión.
- Si el pedal te da algún problema, consúltalo con nosotros antes de desmontarlo. Estamos para atenderte.

ViePedals@viepedals.es
www.ViePedals.es